

# **WARNING**

*This Instruction & Warranty booklet shall be removed only by the final user prior to using the unit.*



## ***Instructions & Warranty***

### ***Shower Stalls & Shower Bases***

***Serial Number :***

***Model Name :***

***Date of Manufacture :***

***Important: Keep this booklet for warranty purposes***

---

# WARRANTY

---

*Congratulations! You now own a high quality Oceania Baths product!*

## LIMITED WARRANTY

### **20** Twenty (20) year limited warranty on the structure and the surface

Oceania Baths guarantees all acrylic showers (Lucite Cast Acrylics) against any failure from improper workmanship or loss of color for a period of twenty (20) years, from the date of purchase.

### **1** One (1) full year warranty on all parts and labor as a result of factory defect.

Oceania Baths will decide either to repair or replace any shower or part that fails as a result of manufacturing defect one year from the date of purchase.

## WARRANTY RANGE

This warranty concerns exclusively the original buyer-user of the shower when the shower was purchased in Canada or in the United States of America. The product is covered by this warranty for the designated time as long as it is installed in its original location and owned by its original owner. The surface and acrylic are covered under a decreasing type of warranty, from the date of purchase: a complete warranty for the first five years, then decreasing progressively each of the following years

## WARRANTY LIMITATIONS

- Original owner's of the bathtub.
- Registered bathtub (by Internet or warranty card).
- For residential use only.
- Canada-USA (120 Volts)
- Installation made by a qualified technician.
- Warranty void if the product has not been installed correctly, or not according to the building codes or state regulations.
- Warranty void if some modifications have been made to the product or bathtub.
- Oceania baths have the choice to repair or replace the product. In case of a replacement, the product can be replaced by a product of the same or greater value (on a 20 years period, the product can change).
- Warranty applies only on parts supplied by Oceania Baths.
- Oceania Baths cannot be held responsible of any costs or any loss of enjoyment except the defective component cost itself.
- An adequate access to the system components must be supplied, additional costs to make an access are not covered by the warranty.
- Oceania Baths have the choice to inspect installation or trouble before reparation.
- Bathtub must have been sold by an Oceania Baths authorized retailer/salesman.

## GUARANTEED EFFICIENCY

In case of mechanical failure, which would be covered by the present warranty, Oceania Baths will repair the shower presenting the failure. For a service call, please contact an authorized retailer/salesman.

---

# WARRANTY

---

## INTERVENTIONS THAT WILL VOID THE WARRANTY

This warranty will be voided if your shower has been incorrectly installed or not in compliance with the local building codes and ordinances, has no access panel to make repairs, has been modified, has been damaged by abusive use, negligence, poor maintenance (refer to the Maintenance section of this manual), thermal shocks (flame, cigarette, boiling water, etc), damages caused during delivery (shocks, transport, handling, etc), misuse, chemical or natural corrosion (stains caused by ferrous or hard water).

This warranty does not cover metal plating on jet heads or handles if these elements have been damaged by the use of chemical or abrasive cleaners, nor deteriorated parts due to mineral or any other matter deposits. Please refer to the Maintenance section of this manual to avoid these problems.

## RENUNCIATIONS

Oceania Baths cannot be held responsible of any loss of enjoyment (use) of the shower nor of any costs, expenses or damages and interests, which may be direct or indirect, and may include, but not be limited to, any materials displaced or uninstalled or any other custom made installation. Any implicit warranty must not exceed the limited time warranty stated in the present guide. In no case, Oceania Baths nor any of its sales representatives (retailer/salesman) can be held responsible of any injuries to any person nor damages caused to any properties, without consideration on how it might happen. Considering that the exclusion and/or limitation of direct or indirect damages and interests are not authorized in certain provinces or American states, the following restrictions may not apply.

## LEGAL RESORTS

The present warranty provides you of certain legal rights; you may also dispose of other rights, which may vary from one province to another and from one state to another.

## CUSTOMER SERVICE

For any service request, contact your Oceania Baths authorized service representative (retailer/salesman). If you do not know who is your local service representative, contact the Oceania Baths Customer Service at the following numbers:

**1-877-332-4224**

**1-888-851-8918**

---

# TABLE OF CONTENT

---

WARRANTY .....	2
SAFETY PRECAUTIONS .....	5
INSTALLATION INSTRUCTIONS .....	6
Shower Stall Installation Procedure.....	6
Shower Base Installation Procedure.....	11
OPERATING & MAINTENANCE INSTRUCTIONS .....	14
General Instructions.....	14
Maintenance Instructions .....	14
LUCITE: Easy Care for an Elegant Surface .....	15

---

## SAFETY PRECAUTIONS

---

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING THE UNIT.**

**WARNING:** When using this unit, basic precautions should always be followed, including the following:

1. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.
2. Use this unit only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never drop or insert any object into any opening.
4. **WARNING:** To avoid injury, exercise care when entering and exiting your shower.
5. **WARNING:** Risk of accidental injury, or drowning; do not use alcohol, drugs or medication before or during the use of the shower.
6. **WARNING:** Risk of electric shock; do not permit electric appliances such as hair dryer, lamp, telephone, radio or television within 1.5 meter (5 feet) of this shower.
7. **WARNING:** Risk of hyperthermia and possible drowning; Water temperature in excess of 38°C may be injurious to your health. Check and adjust water temperature before use.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

---

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

---

## SHOWER STALL INSTALLATION PROCEDURE


*The services of a professional plumber are highly recommended for the installation of the shower.*

**Important: please follow these instructions step by step. Failure to do so could result in improper installation of your shower.**

1. The minimum structural strength required to support the unit is 600 lbs.
2. Prepare the location of the shower, ensuring that all necessary plumbing connections are in place.
3. It is recommended not to close the walls behind the shower, because it will reduce the space available for the plumbing.

**NOTE:** The shower must be entirely supported at its base, at all times. Place some wood shims under the base of the shower, in order to level it down.

4. Before beginning the installation of your new shower, make certain that the walls and the floor are perfectly leveled and that the walls form a perfect 90° angle to the floor. If not, the installation of your shower door could be much more difficult and the final result may not be as satisfying.



**Figure 1**

5. In order to secure your shower to the walls, you must install 2 two-by-fours (A-B) vertically, as shown on figure 1. Make sure they are leveled. The two-by-fours must be placed where the shower's outer lips touch the wall, for example on a 36" shower, the center of the two-by-fours will be at 36,5" from the corner(see figure 1). However, if the center of the existing two-by-four corresponds to that measure, you do not need to install new ones.

**NOTE:** For sectional (two-piece) showers, you must prepare a groove in the two-by-fours to allow room for the water retention lip located at the rear of the shower, between the bottom and top sections.

---


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

---

6. ***This step applies only to sectional (two-piece) showers. If you own a one-piece shower, go directly to step 7.***

Split the two sections of the shower in order to get it into your bathroom. On the lower section, apply a line of silicone on the shower base (hidden section) and around each hole (see Figure 2). Then, reinstall bolts and washers, correctly align both sections and secure.

**NOTE:** Make certain that the two sections where the door rests (see indication 1) are filled with enough silicone.



**Figure 2**

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

7. *This step is for showers purchased with shower hoods only. If you do not own a shower hood, go directly to step 8.*

Apply a line of silicone where the shower hood rests on the top of the shower. Install the hood over the shower walls. Aiming towards the center of the wooden blocks, drill the holes for securing the shower to the acrylic hood. Use a drill bit that is slightly bigger than your anchor screws. Secure the hood to the shower walls using washers and screws (not supplied, and long enough to go deeply into the wooden blocks). See Figures 3 & 4.

**NOTE:** Installation instruction for the perforated steel strap is given in step #12.




Figure 3





Figure 4

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

8. Using a drill and a drill bit that is slightly bigger than the screws (not supplied) drill the acrylic on the outer lip (hidden section after installation is complete) to secure the shower to the slats, as indicated on Figure 5.

**NOTE:** Be very careful when performing this step to avoid damaging the acrylic of your new shower.




**Figure 5**

(Figure shown as reference only, shower model can differ)

9. Drill the drain hole in your bathroom floor. It is important to make a hole of at least 6" diameter to allow adjustment when performing final installation. The drain hole is located 12" from each wall (see Figure 6). Depending on the shower model, this measurement can vary slightly. Verify on the shower that these dimensions are accurate.
10. It is now time to drill the holes in the shower to install faucets. Use extreme precaution to avoid acrylic damage and scratches. Depending on the faucets that you have chosen, the drilling dimensions will vary. Make certain that you follow the faucet manufacturer's instructions.
11. If you do not have access to the back of the shower after final installation, connect plumbing to the shower. However, if you still have access to the back of the shower later on, you can connect all plumbing at the very end of the installation, it will facilitate final shower positioning.

**NOTE:** It is strongly recommended to have access to the plumbing (local plumbing code always recommends having an access panel to the plumbing).



**Figure 6**

---

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

---

**To facilitate shower door installation, ensure that the walls and the floor are perfectly leveled and that the walls form a 90° angle to the floor.**

12. Using a 4' level, install the shower on vertical surfaces A and B, as shown on Figure 7. When the shower is perfectly leveled, secure it on the previously installed two-by-fours, using screws and washers. Always secure the shower through pre-drilled holes; installing screws directly into the acrylic can cause the acrylic to crack. If you have a shower hood, it is time to secure it to the ceiling using a screw and the perforated steel strap installed on the shower hood.


13. Once the shower is installed, the measurements C, D & E must all be similar.

14. If the measurements in step 12 are similar, then make sure that F & G are also similar.

**NOTE: If any of these measurements are not similar, you will have problems installing the shower door.**

**Your shower is now installed :**

- a) Check that the shower drain works normally as it should.
- b) The shower must be properly cleaned of all installation debris before use.



**Figure 7**

---

# INSTALLATION INSTRUCTIONS


---

## SHOWER BASE INSTALLATION PROCEDURE

### Important notes :

- There are many different ways to install a shower base, we will now suggest you a simple and recommended way to install it. It is your responsibility to see if that type of installation respects your needs.
  - **The services of a professional plumber are highly recommended for the installation of the shower base.**
1. The first step is the preparation of the shower base location. All walls and floor must form perfect 90° angles from themselves and should all be perfectly levelled. Ensure you that the dimensions of the shower base location will perfectly fit with it. (see figure 8)

Figure 8




---

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

---

2. Now temporarily install the shower base in its exact final location, make sure it is perfectly levelled. Once done, take a pencil and mark the location of the base on the floor and on the wall stubs (see figure 9). You can also mark the center of the drain hole on your floor, if not previously prepared. You can now remove the shower base from its location and proceed, if needed, with the drain installation.




3. Prepare a mix of medium density mortar (cement is not recommended). Place a polyethylene membrane on the floor, covering the entire surface previously marked on the floor. Spread the mortar on the membrane, respecting your lines. Make sure you leave room for the drain location and the surrounding of the base. It is very important that 80% of the base is supported by the mortar. Finally, cover the mortar using another polyethylene membrane identical to the first one (see figure 10).


---

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

---



4. Before the final installation of your shower base, it is important to take note of the depth of the drain, from the threshold (see figure 11). You can take this measurement using a level and a measuring tape.




---

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

---

5. Slowly lower your shower base in the mortar until it reaches the marks that you have previously traced on the wall studs (see figure 12). Verify if the shower base is levelled.

**Important :** verify again the measurement taken on figure 11. It should read the same measurement. If not, apply some pressure at the center of the drain to make it lower into the mortar until the right measurement is obtained. If the dimension is not right, water in the base may not drain properly.



6. Connect the drain plumbing to the base. Be careful not to move the base from its position before the mortar is completely dry. **Before proceeding to the next step, allow the mortar to solidify for 24 hours.**

---

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

---

7. The last step consists in completing the wallcovering and seal using silicone in the places where water can infiltrate when using the shower base. (see figure 13)




Figure 13

**Important note :** Your shower base installation is now finished, it is highly recommended to wait until the next day before installing the door. However, if it is impossible, we suggest that step #7 be done only after the door is installed. This way, there won't be any door installation residue that is going to drop in your freshly applied silicone.

---

# OPERATING & MAINTENANCE INSTRUCTIONS

---

## OPERATING INSTRUCTIONS

### General Instructions

1. **WARNING:** Risk of accidental injury, or drowning; do not use alcohol, drugs or medication before or during the use of the shower.
2. **WARNING:** To avoid injury, exercise care when entering and exiting your shower.
3. **WARNING:** Risk of hyperthermia and possible drowning; Water temperature in excess of 38°C may be injurious to your health. Check and adjust water temperature before use.

## MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. The acrylic of your new shower has a glossy finish. In order to preserve that finish, never use abrasive cleaners containing scouring powder (ex. Ajax, Vim, etc), steel wool, acetone (nail polish remover), dry cleaning fluid, window-cleaning products, and ammonia compound, paint thinner, mineral or benzene oil on the acrylic surface, the jets and the handles of your shower.
2. Clean your shower once a week using a soft sponge or cloth with liquid detergent (ex. dishwashing detergent, Hertel, Simple Green, Greased Lightning, M. Clean, etc.) and warm water. Make certain the product is recommended for use on acrylic by the manufacturer (see product label).
3. Mineral deposits and soap films can develop on your shower accessories. Regular cleaning is recommended, using mild liquid soap and, if needed, a Teflon scrubbing pad.
4. Regular car wax will restore your shower's original luster. Polish and clean your shower using mild soap. (We recommend polishing your shower every six months).
5. Small scratches can be removed by buffing lightly with a clean cloth and using either an automotive polishing liquid or toothpaste containing a fine polishing ingredient (like Arm & Hammer or other). For deeper scratches, sand the surface lightly with 400 grit "wet or dry" paper and buff with fine-grit buffing compound. Clean your shower as described above and you will see your shower shine as new again. For bigger scratches and/or any other considerable break, please contact us for an acrylic repair specialist referral.

---

## MAINTENANCE INSTRUCTIONS

---



### **Easy Care for an Elegant Surface**

This beautiful surface is LUCITE CAST ACRYLIC, the highest quality, most durable material available. Its hard, non-porous surface prevents dirt from accumulating and resists stains better than other plastic materials. With normal use, LUCITE CAST ACRYLIC is so durable it will retain its beauty with only a minimum of care. To maintain the elegant look of LUCITE CAST ACRYLIC, just follow these simple steps:

- For normal care and cleaning, use a soft cloth or sponge with soap and water. Rinse well and dry with a soft, clean cloth. If using a household cleaner, make sure it is recommended for use on acrylic by the manufacturer.
- Remove dust and dry dirt with a soft, clean, damp cloth.
- Clean grease, oil, paint and ink stains with isopropyl (rubbing) alcohol. Rinse well and dry with a soft, clean cloth.
- Never use abrasive cleaners/ cleansers.
- Do not allow LUCITE CAST ACRYLIC surface to come into contact with nail polish, nail polish remover, Wintergreen oil (methyl salicylate), dry cleaning solution, lacquer thinners, gasoline, pine oil, etc.
- Avoid placing razorblades or other sharp instruments on this surface, as they may scratch it. Small scratches can be removed by buffing lightly with a clean cloth and using either an automotive polishing liquid or toothpaste containing a fine polishing ingredient (like Arm & Hammer or other). For deeper scratches, sand the surface lightly with 400 grit "wet or dry" paper and buff with fine-grit buffing compound.

Keep this surface glossy and beautiful by giving it proper care. And remember, with LUCITE CAST ACRYLIC, proper care is easy care!

Lucite® is a registered trademark  
of Lucite International, Inc.



# Oceania Baths inc.



**BATHS**

Head Office:

**8, rue Patrice-Côté  
Trois-Pistoles (Québec)  
Canada G0L 4K0**

**591, avenue des Entreprises  
Thetford Mines (Québec)  
Canada G6H 4B2**

Toll Free

1 888-851-8918

Fax

1 877-880-8918

Toll Free

1 877-332-4224

Fax


1 866-460-4334

# *Avertissement*

*Ce livret d'installation et de garantie doit être enlevé uniquement par l'utilisateur final, avant l'usage du produit.*

# Avertissement

*Ce livret d'installation et de garantie doit être enlevé uniquement par l'utilisateur final, avant l'usage du produit.*



**BAINS**

**OCEANIA**

## ***Guide d'Installation & Garantie***

### ***Douches & Bases de Douches***

***Numéro de série :***

***Nom du modèle :***

***Date de fabrication :***

***Important : Conserver ce livret pour fin de garantie.***

---

# GARANTIE

---

*Félicitations! Vous êtes propriétaire d'un produit de haute qualité  
Bains Océania!*

## GARANTIE LIMITÉE

### **20** *Garantie limitée de 20 ans sur la structure et la surface.*

Bains Océania garantit ses douches fabriquées en acrylique (Lucite Acrylic) contre tout défaut de fabrication et tout changement dans la couleur pour une période de vingt (20) ans, à compter de la date d'achat.

### **1** *Garantie de un (1) an sur pièces et main- d'œuvre résultant d'un défaut de fabrication.*

Bains Océania s'engage, selon le cas, à remplacer ou réparer toute douche ou pièce comportant un défaut de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.

## PORTÉE DE LA GARANTIE

La portée de la présente garantie ne s'étend qu'à l'acheteur/consommateur d'origine de la douche de Bains Océania lorsque le produit a été acheté au Canada ou aux États-Unis d'Amérique. Le produit est couvert par la présente garantie pendant la période désignée tant qu'il est installé à son emplacement d'origine et qu'il appartient à son propriétaire initial. La surface et l'acrylique sont couverts par une garantie de type décroissante, à compter de la date d'achat ; garantie complète pour les cinq premières années et décroît progressivement à chacune des années, subséquentes.

## LIMITATIONS DE LA GARANTIE

- Acheteur initial de la baignoire.
- Baignoire enregistrée (par Internet ou carte-garantie)
- Pour des fins résidentielles uniquement.
- Canada-USA (120 Volts)
- Doit être installé par technicien qualifié.
- Garantie invalide si le produit n'a pas été installé adéquatement ou non conformément aux règlements des codes de bâtiments ou leurs réglementations.
- Garantie invalide si il y a des modifications qui ont été faite au produit ou à la baignoire.
- Bains Oceania a le choix de réparer ou de remplacer le produit. Dans le cas d'un remplacement, le produit peut être remplacé par un équivalent de valeur égale ou supérieure (sur 20 ans, le produit change).
- La garantie ne s'applique que sur les composantes fournies par Bains Oceania.
- La garantie ne couvre aucune dépenses ou pertes de jouissance autre que le coût de la composante défectueuse.
- Un accès adéquat aux composantes doit être fourni, les frais additionnels pour faire un accès ne sont pas couverts.
- Bains Oceania se garde le droit d'inspecter l'installation et/ou la défectuosité avant la réparation.
- La baignoire doit être vendu par un détaillant autorisé de Bains Oceania.

## RENDEMENT GARANTI

En cas de défaillance et/ou de mauvais fonctionnement qui seraient couverts aux termes de la présente garantie, Bains Océania réparera le produit défectueux. Pour placer un appel de service, communiquez avec votre représentant autorisé (détaillant/vendeur).

---

# GARANTIE

---

## INTERVENTIONS INVALIDANT LA GARANTIE

La présente garantie est déclarée nulle si votre produit de Bains Océania a été incorrectement installée ou en non-conformité avec les codes de bâtiment ou tout autre ordonnance, n'a pas de panneau d'accès permettant de faire des réparations, a fait l'objet de modifications, de dommages causés par l'usage abusif, de négligence, d'un mauvais entretien (voir le chapitre sur l'entretien), de chocs thermiques (flamme, cigarette, eau bouillante, etc.), de dommages subséquents à la livraison (coups, transport, manutention, etc.), d'une mauvaise utilisation, d'une corrosion chimique ou naturelle (taches provoquées par une eau ferreuse ou dure).

N'est pas couvert par cette garantie le placage de pièces apparentes ayant été détérioré par un agent chimique ou abrasif, de même que les pièces détériorées par des dépôts de minéraux ou autres matières. Vous référer à la section Entretien pour éviter de telles détériorations.

## RENONCIATIONS

Bains Océania ne peut être tenu responsable d'aucune perte de jouissance (utilisation) du produit et/ou de quelconque coûts, dépenses ou dommages et intérêts que ce soit, qu'ils soient directs ou indirects; pouvant inclure, sans y être limité, l'enlèvement d'un podium de type permanent ou autre installation faite sur mesure. Toute garantie implicite doit être d'une durée égale à celle de la garantie qui s'applique, tel qu'énoncé dans le présent feuillet. En aucun cas, Bains Océania, ni aucun de ses représentants (détaillants/ vendeurs ) ne peuvent être tenus responsables de lésions à quelques personnes que ce soit, ni dommages causés à quelques propriétés que ce soit, quelle que soit la façon dont ils surviendraient. Étant donné que l'exclusion ou la limitation des dommages et intérêts directs ou indirects ne sont pas autorisés dans certaines provinces ou états américains, les restrictions ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer.

## RECOURS LÉGAUX

La présente garantie vous procure des droits légaux; vous pouvez par ailleurs disposer d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre et d'un état à l'autre.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour une demande de service, communiquez avec votre représentant de service autorisé par Bains Océania (détaillant/vendeur). Si vous ignorez qui est votre représentant de service local, communiquez avec le Service à la clientèle de Bains Océania aux numéros de téléphone sans frais suivants:

**1-877-332-4224**  
**1-888-851-8918**

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>GARANTIE .....</b>	<b>2</b>
<b>RÈGLES DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>5</b>
<b>GUIDE D'INSTALLATION .....</b>	<b>6</b>
<b>Installation de la douche .....</b>	<b>6</b>
<b>Installation de la base de douche .....</b>	<b>11</b>
<b>GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.....</b>	<b>14</b>
<b>Méthode d'utilisation générale .....</b>	<b>14</b>
<b>Guide d'entretien.....</b>	<b>14</b>
<b>LUCITE: Entretien facile pour une surface élégante.....</b>	<b>15</b>

---

## RÈGLES DE SÉCURITÉ

---

# **RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES: LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT.**

**ATTENTION:** Lorsque vous utilisez ce produit, des précautions de base doivent toujours être suivies, incluant les suivantes :

1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Utilisez ce produit uniquement de la façon dont il est sensé être utilisé, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant.
3. Ne jamais laisser tomber ni insérer un objet dans aucune des orifices de ce produit.
4. **ATTENTION:** Pour éviter les blessures, faites attention lorsque vous entrez ou sortez de la douche.
5. **ATTENTION:** Risques de blessures accidentelles ou de noyade: Ne pas consommer d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'usage de la baignoire.
6. **ATTENTION:** Risque de choc électrique : Ne laissez pas d'appareils électriques tels que sèche-cheveux, lampe, téléphone, radio ou télévision, à moins de 1.5 mètres (5 pieds) de la douche.
7. **ATTENTION:** Risque d'hyperthermie et de noyade possible; l'eau dont la température dépasse le 38°C peut être dangereuse pour votre santé. Vérifiez et ajustez la température de l'eau avant l'usage.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

# GUIDE D'INSTALLATION

## INSTALLATION DE LA DOUCHE


**Les services d'un plombier professionnel sont fortement recommandés pour l'installation de la douche.**

**Il est important de suivre les étapes dans l'ordre car l'installation de votre douche pourrait s'avérer difficile.**

1. La structure supportant votre douche doit résister à une masse minimale de 600 livres (273 kg).
2. Préparez l'emplacement de la douche et assurez-vous que toute la plomberie nécessaire est en place.
3. Il est recommandé de ne pas recouvrir les murs à l'arrière de la douche, car cela diminuera l'espace disponible à l'arrière de celle-ci pour l'installation de la plomberie.

**NOTE:** La douche doit en tout temps être complètement appuyée à la base. Placez des cales de bois sous la base de la douche, afin de la mettre parfaitement au niveau.

4. Avant de commencer l'installation de votre nouvelle douche, assurez-vous que les murs et le plancher sont parfaitement au niveau et que les murs forment bien un angle de 90°. Dans le cas contraire, l'installation de votre nouvelle douche pourrait s'avérer difficile et le résultat final pourrait être insatisfaisant.



**Figure 1**

Installer deux colombages de bois (A-B) verticalement sur les murs et s'assurer que le tout soit bien au niveau. Ces colombages serviront à bien ancrer la douche aux murs. Ceux-ci doivent être disposés à l'endroit où les lèvres extérieures de la douche s'appuieront au mur. Par exemple, pour une douche de 36", le centre des colombages sera à 36.5" du coin des deux murs (voir figure 1). Si, par conséquent, le centre d'un colombage déjà existant correspond à la mesure prescrite, l'ajout de nouveaux colombages est négligeable.

**NOTE :** Dans le cas d'une douche sectionnelle, il faut prévoir une encoche dans les colombages pour permettre d'accepter la lèvre de rétention d'eau qui se situe à l'arrière de la douche, à la jonction de la section du haut et du bas.

---


## GUIDE D'INSTALLATION

---

5. *Cette étape concerne uniquement les douches sectionnelles, si vous possédez une douche monocoque, passez à l'étape 7.*

Démonter les deux sections de la douche afin de l'introduire dans votre salle de bain. Sur la section du bas, appliquer un joint de silicone sur tout le périmètre de la lèvre arrière (partie non apparente) et autour de chaque trou d'ancrage (voir figure 2). Ensuite, remettre les écrous et les rondelles aux bons endroits, bien aligner les deux sections et fixer le tout ensemble.

**NOTE:** Bien emplir de silicone les deux parties où la porte vient s'appuyer (voir indication 1).



**Figure 2**

## GUIDE D'INSTALLATION

6. Cette étape concerne uniquement les douches qui ont été achetées avec un toit. Si vous possédez une douche sans toit, passez à l'étape 8.

Appliquez un joint de silicone à l'endroit où le toit vient s'asseoir sur la douche et placez le toit sur le dessus des murs de la douche. Vis-à-vis des blocs de bois, percez l'acrylique de la douche et du toit, avec une mèche légèrement plus grosse que vos vis de fixation. Ensuite, à l'aide de rondelles (washers) et de vis (non fournies et assez longues pour pénétrer les blocs de bois), fixez le toit aux murs de la douche (Voir figures 3 & 4).

**NOTE:** Les instructions d'installation pour la lanière de métal sont données à l'étape 12.




Figure 4




Figure 3

## GUIDE D'INSTALLATION

7. À l'aide d'une perceuse et d'une mèche légèrement plus grosse que les vis que vous allez utiliser pour fixer la douche, percez l'acrylique au niveau de la lèvre (partie non apparente après installation) aux endroits indiqués sur la figure 5.

**NOTE:** Cette étape doit être effectuée avec beaucoup de minutie pour ne pas abîmer l'acrylique de votre nouvelle douche.




Figure 5

(Croquis informatif seulement, le modèle peut différer)

8. Faire le trou dans le plancher à l'endroit où le drain va se situer. Il est important de faire un trou d'au moins 6" de diamètre dans votre plancher de salle de bain, pour permettre un certain ajustement lors de l'installation finale de la douche. Généralement, le trou du drain se situe à 12" de chacun des murs (voir figure 6). Par contre, il est important de valider sur la douche que ces dimensions sont exactes, car selon les modèles, ces mesures peuvent varier légèrement.
9. Il est maintenant temps de percer la douche pour l'installation de votre robinetterie. Cette étape doit être effectuée avec précaution pour ne pas égratigner l'acrylique de la douche. La ou les dimensions à percer dépendent du type de robinetterie choisie, il est donc recommandé de suivre les instructions du fabricant de robinetterie avant d'effectuer cette étape.
10. Si vous n'aurez plus accès à l'arrière de la douche après l'installation finale, il est maintenant temps de raccorder votre plomberie à la douche. Par contre, si vous aurez encore accès à l'arrière de la douche après l'installation finale, l'étape de la plomberie peut être reportée à la dernière étape de l'installation, et pourra ainsi faciliter le positionnement final de la douche.

**NOTE:** Il est toujours recommandé d'avoir un accès à la robinetterie (les codes de plomberie locaux recommandent tous un accès à la robinetterie).




Figure 6

## GUIDE D'INSTALLATION

**Pour faciliter l'installation de la porte de douche, veuillez vous assurer que les murs et le plancher sont parfaitement au niveau, et que les murs forment bien un angle de 90°.**

11. À l'aide d'un niveau de 4 pieds, installez la douche au niveau en utilisant verticalement les faces A et B, tel que démontré sur la figure 7. Une fois la douche parfaitement au niveau, fixez-la aux colombages préalablement installés, à l'aide de vis et de rondelles (washers). Il est très important de visser la douche au travers des trous préalablement percés, car visser directement dans l'acrylique pourrait la faire fissurer. Si vous avez un toit de douche, il est maintenant temps de le fixer au plafond de la salle de bain, à l'aide de la lanière de métal et d'une vis.

12. Une fois la douche installée, les mesures C, D & E doivent être similaires.

13. Si les mesures de l'étape 12 sont semblables, assurez-vous que les mesures F & G le sont aussi.

**NOTE: Si une de ces mesures n'est pas similaire aux autres, vous aurez de la difficulté à installer la porte de douche.**

### La douche est maintenant installée :

- Vérifier que le drain fonctionne normalement.
- La douche doit être nettoyée correctement de tout débris d'installation avant usage.





Figure 7

## INSTALLATION DE LA BASE DE DOUCHE

### Notes importantes :

- Il existe plusieurs façons différentes d'installer une base de douche, nous allons maintenant vous suggérer une installation simple et recommandée. À vous de voir si cette installation vous convient.
- **Les services d'un plombier professionnel sont fortement recommandés pour l'installation de la base de douche.**

1. La première étape consiste à la préparation de la surface d'installation. Tous les murs et le plancher doivent être à 90° entre eux et doivent tous être parfaitement au niveau. Assurez-vous aussi que les dimensions de votre emplacement d'installation soient celles nécessaires à votre base de douche. (Voir figure 8)




---

## GUIDE D'INSTALLATION

---

2. Installer maintenant de façon temporaire votre base de douche dans son emplacement final. Assurez-vous que votre base soit positionnée exactement en sa position finale et parfaitement au niveau. À l'aide d'un crayon, marquer l'emplacement de la base sur les montants et sur le plancher (voir figure 9). Vous pouvez aussi tracer le centre du trou si cela n'avait pas initialement été préparé. Retirer ensuite la base de son emplacement. Au besoin, procéder à l'installation du renvoi sur la base.




3. Préparer un mélange de mortier d'une densité moyenne (ciment non recommandé). Mettre une membrane de polyéthylène sur le plancher couvrant toute la surface préalablement tracée au sol. Étendre le mortier sur la membrane tout en respectant les limites prévues. Prévoir l'espace nécessaire pour l'emplacement du drain et le pourtour de la base. Il est très important que la base s'appuie sur un minimum de 80% de sa surface. Finalement, recouvrir le mortier d'une autre membrane de polyéthylène identique à la première (Voir figure 10).

---

## GUIDE D'INSTALLATION

---



4. Avant l'installation finale de la base de douche, il est important de prendre en note la mesure de la profondeur du drain par rapport au seuil (voir figure 11). Vous pouvez prendre cette mesure à l'aide d'un niveau et gallon à mesurer.




Figure 11


---

## GUIDE D'INSTALLATION

---

5. Descendre la base de douche tranquillement dans le mortier jusqu'à ce que celle-ci atteigne les marques préalablement tracées sur les montants (voir figure 12). Vérifier ensuite si la base de douche est encore de niveau.

**Important :** vérifier de nouveau la mesure de la figure 11. Elle devrait correspondre à celle prise à l'étape 4. Sinon, appliquer une pression au centre du drain afin de le faire descendre dans le mortier jusqu'à ce que la dimension soit atteinte. Si la dimension n'est pas la même, l'écoulement de l'eau pourrait ne pas se faire convenablement. .



6. Raccorder ensuite la tuyauterie de votre drain à la base. Faire attention pour ne pas bouger malencontreusement la base de son emplacement avant que le mortier ne soit complètement solidifié. **Avant de passer à l'étape suivante, prévoir 24 heures pour la solidification du mortier.**

---

## GUIDE D'INSTALLATION

---

7. La dernière étape consiste à compléter les revêtements muraux et sceller à l'aide de silicone les endroits où il pourrait y avoir des infiltrations d'eau lors de l'utilisation. (voir figure 13).




Figure 13

**Note importante :** Votre installation est maintenant terminée, il est préférable d'attendre au lendemain pour effectuer l'installation de la porte. Cependant, si cela est impossible, nous suggérons d'effectuer l'étape 7 seulement après l'installation de la porte. De cette façon, aucun résidu d'installation de la porte n'ira se loger dans votre silicone fraîchement appliqué.

## GUIDE D'UTILISATION

### Méthode d'utilisation générale

1. **ATTENTION:** Risques de blessures accidentelles ou de noyade: Ne pas consommer d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'usage de la douche.
2. **ATTENTION:** Pour éviter les blessures, faites attention lorsque vous entrez ou sortez de la douche.
3. **ATTENTION:** Risque d'hyperthermie et de noyade possible; l'eau dont la température dépasse le 38°C peut être dangereuse pour votre santé. Vérifiez et ajustez la température de l'eau avant l'usage.

## GUIDE D'ENTRETIEN

1. L'acrylique de votre nouvelle douche a un fini lustré. Pour vous assurer que votre douche conserve son lustre très longtemps, n'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs (ex : Ajax, Vim, etc.), d'acétone, de produits de nettoyage à sec, de produits nettoyants pour les vitres, de composés d'ammoniac, ni de tampon à récurer plastique ou métallique sur la surface en acrylique de votre douche ou sur les jets et les poignées de celle-ci.
2. Nettoyez votre baignoire chaque semaine en utilisant une éponge ou un linge doux avec du détergent liquide doux (ex. *liquide à vaisselle, Hertel, Simple Green, Greased Lightning, M. Net, etc.*) et de l'eau tiède. Assurez-vous que le produit est recommandé par le fabricant pour usage sur des surfaces d'acrylique (vérifier l'étiquette du produit).
3. Des dépôts de minéraux et de savon peuvent se former sur les accessoires de votre douche. Un nettoyage régulier est recommandé en utilisant un savon doux et si nécessaire, un tampon en téflon.
4. Utilisez une cire d'automobile conventionnelle pour redonner à votre douche son lustre original. Polir et laver ensuite avec un savon doux. Nous recommandons ce polissage aux six mois.
5. Pour faire disparaître de petites égratignures, appliquez une mince couche de cire en pâte pour automobile ou un dentifrice contenant un ingrédient de polissage fin (tel que *Arm & Hammer* ou autre) et faites reluire avec un chiffon propre. Dans le cas d'égratignures plus profondes, poncez légèrement la surface avec un papier abrasif (humide/sec) numéro 400 et faites reluire avec une pâte à polir finement granulée. Nettoyer ensuite votre douche comme décrit plus haut et vous allez voir votre fini lustré d'acrylique redevenir comme neuf. Pour de plus grosses égratignures et/ou d'autres bris considérables, contactez-nous et vous serez référés à un spécialiste en réparation de surfaces d'acrylique.



### **Entretien Facile pour une Surface Élégante**

Ce magnifique matériau Acrylique est du **LUCITE**, un des plus brillants de tous les revêtements de qualité sur le marché. Sa surface dure et non poreuse empêche la saleté de s'accumuler et résiste aux taches mieux que toute autre matière plastique. Dans des conditions d'utilisation normales, ce matériau est tellement durable qu'il conservera toute sa beauté avec un minimum de soins. Voici quelques conseils simples qui vous aideront à préserver le brillant élevé et l'aspect élégant du **LUCITE** :

- Pour le nettoyage, servez-vous de produits non abrasifs pour usage domestique courants (par exemple : *GREASED LIGHTNING*, *SIMPLE GREEN*, *VITRES PLUS*, *M.NET* et *TOP JOB*, ou un détergent doux pour la vaisselle, comme *IVORY LIQUIDE*).
- Enlevez la poussière et la saleté séchée avec un linge propre, doux et humide.
- Nettoyez les taches de graisse, d'huile, de peinture ou d'encre avec de l'alcool isopropylique (alcool à friction). Rincez bien et asséchez avec un linge doux et propre.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs.
- Évitez soigneusement que des produits tels que l'acétone (dissolvant pour vernis à ongles), le vernis à ongles, les solutions de nettoyage à sec, les diluants pour laque, l'essence, l'huile de pin, etc., ne viennent en contact avec votre **LUCITE**.
- N'utilisez jamais de lames de rasoir ou autres instruments tranchants qui pourraient égratigner la surface. Pour faire disparaître les petites égratignures, appliquez une mince couche de cire en pâte (pour automobiles) ou un dentifrice contenant un ingrédient de polissage fin (tel que *ARM & HAMMER* ou autres) et faites reluire avec un chiffon propre. Dans le cas d'égratignures plus profondes, poncez légèrement la surface avec un papier abrasif (humide/sec) numéro 400 et faites reluire avec une pâte à polir finement granulée.

Préservez le lustre et la beauté de ce matériau grâce à un entretien approprié. Et rappelez-vous qu'avec **LUCITE**, l'entretien approprié est l'entretien le plus facile !

Lucite® est une marque de commerce  
enregistrée de Lucite International, Inc.



# Bains Océania inc.



Siège Social:

**8, rue Patrice-Côté  
Trois-Pistoles (Québec)  
Canada G0L 4K0**

**591, avenue des Entreprises  
Thetford Mines (Québec)  
Canada G6H 4B2**

Sans Frais

1 888-851-8918

Télécopieur

1 877-880-8918

Sans Frais

1 877-332-4224

Télécopieur

1 866-460-4334

# **WARNING**

*This Instruction & Warranty booklet shall be removed only by the final user prior to using the unit.*