


# Avertissement

*Ce livret d'installation et de garantie doit être enlevé uniquement par l'utilisateur final, avant l'usage du produit.*



**BAINS**

# **OCEANIA**

## ***Guide d'Installation & Garantie*** ***Collection Entrée***

***Numéro de série:***

***Nom du modèle:***

***Date de fabrication:***

***Important : Conserver ce livret pour fin de garantie.***

---

# GARANTIE

---

## GARANTIE LIMITÉE

### **5** *Garantie de 5 ans sur la structure et la surface.*

Bains Océania garantit ses bains fabriqués en acrylique (Lucite Acrylic) contre tout défaut de fabrication et tout changement dans la couleur pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date d'achat.

### **5** *Garantie limitée de 5 ans sur les systèmes thérapeutiques à air.*

Bains Océania garantit les systèmes thérapeutiques à air, à compter de la date d'achat, de la façon suivante :

- 0 à 1 an : Pièces et main-d'œuvre\*.
- 1 à 5 ans : la plomberie, pièces uniquement.
- 1 à 5 ans : Souffleurs, pièces uniquement.

### **5** *Garantie limitée de 5 ans sur les contrôles électroniques.*

Bains Océania garantit ses contrôles électroniques, à compter de la date d'achat, de la façon suivante :

- 0 à 1 an : Pièces et main-d'œuvre\*.
- 1 à 5 ans : Contrôles électroniques, pièces uniquement.

\*Bains Océania s'engage, selon le cas, à remplacer ou réparer tout bain ou pièce comportant un défaut de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.

## LIMITATIONS DE LA GARANTIE

- Acheteur initial de la baignoire.
- Baignoire enregistrée (par Internet ou carte-garantie)
- Pour des fins résidentielles uniquement.
- Canada-USA (120 Volts)
- Doit être installé par technicien qualifié.
- Garantie invalide si le produit n'a pas été installé adéquatement ou non conformément aux règlements des codes de bâtiments ou leurs réglementations.
- Garantie invalide si il y a des modifications qui ont été faite au produit ou à la baignoire.
- Bains Oceania a le choix de réparer ou de remplacer le produit. Dans le cas d'un remplacement, le produit peut être remplacé par un équivalent de valeur égale ou supérieure (sur 20 ans, le produit change).
- La garantie ne s'applique que sur les composantes fournies par Bains Oceania.
- La garantie ne couvre aucune dépenses ou pertes de jouissance autre que le coût de la composante défectueuse.
- Un accès adéquat aux composantes doit être fourni, les frais additionnels pour faire un accès ne sont pas couverts.
- Bains Oceania se garde le droit d'inspecter l'installation et/ou la défektivité avant la réparation.
- La baignoire doit être vendu par un détaillant autorisé de Bains Oceania.
- 

## PORTÉE DE LA GARANTIE

La portée de la présente garantie ne s'étend qu'à l'acheteur/consommateur d'origine du bain de Bains Océania lorsque le bain a été acheté au Canada ou aux États-Unis d'Amérique. Le produit est couvert par la présente garantie pendant la période désignée tant qu'il est installé à son emplacement d'origine et appartenant à son propriétaire initial. Les pièces de remplacement, le cas échéant, sont expédiées au détaillant et le transport est aux frais du client.

---

# GARANTIE

---

## RENDEMENT GARANTI

En cas de défaillance et/ou de mauvais fonctionnement qui seraient couverts aux termes de la présente garantie, Bains Océania réparera le bain défectueux. Pour placer un appel de service, communiquez avec votre représentant autorisé (détaillant/vendeur).

## INTERVENTIONS INVALIDANT LA GARANTIE

La présente garantie est déclarée nulle si votre baignoire de Bains Océania a été incorrectement installé ou en non-conformité avec les codes de bâtiment ou tout autre ordonnance, n'a pas de panneau d'accès permettant de faire des réparations, a fait l'objet de modifications, de dommages causés par l'usage abusif, de négligence, d'un mauvais entretien (voir le chapitre sur l'entretien), de chocs thermiques (flamme, cigarette, eau bouillante, etc.), de dommages subséquents à la livraison (coups, transport, manutention, etc.), d'une mauvaise utilisation, d'une corrosion chimique ou naturelle (taches provoquées par une eau ferreuse ou dure), de toute conversion électrique ou de tout ajout de dispositif d'assainissement ou de purification de l'eau ou de tout système de chauffage non approuvé qui contribuent à la défaillance d'une composante, à la défaillance de l'unité ou à l'existence d'un état d'utilisation non sécuritaire.

N'est pas couvert par cette garantie le placage de pièces apparentes ayant été détérioré par un agent chimique ou abrasif, de même que les pièces détériorées par des dépôts de minéraux ou autres matières. Vous référer à la section Entretien pour éviter de telles détériorations.

## RENONCIATIONS

Bains Océania ne peut être tenu responsable d'aucune perte de jouissance (utilisation) du bain et/ou de quelconque coûts, dépenses ou dommages et intérêts que ce soit, qu'ils soient directs ou indirects ; pouvant inclure, sans y être limité, l'enlèvement d'un podium de type permanent ou autre installation faite sur mesure. Toute garantie implicite doit être d'une durée égale à celle de la garantie qui s'applique, tel qu'énoncé dans le présent feuillet.

En aucun cas, Bains Océania, ni aucun de ses représentants (détaillants/ vendeurs) ne peuvent être tenus responsables de lésions à quelques personnes que ce soit, ni dommages causés à quelques propriétés que ce soit, quelle que soit la façon dont ils surviendraient. Étant donné que l'exclusion ou la limitation des dommages et intérêts directs ou indirects ne sont pas autorisés dans certaines provinces ou états américains, les restrictions ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer.

## RECOURS LÉGAUX

La présente garantie vous procure des droits légaux; vous pouvez par ailleurs disposer d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre et d'un état à l'autre.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour une demande de service, communiquez avec votre représentant de service autorisé par Bains Océania (détaillant/vendeur). Si vous ignorez qui est votre représentant de service local, communiquez avec le Service à la clientèle de Bains Océania aux numéros de téléphone sans frais suivants:

**1-877-332-4224**

**1-888-851-8918**

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>GARANTIE .....</b>	<b>2</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>5</b>
<b>RÈGLES DE SÉCURITÉ .....</b>	<b>6</b>
<b>GUIDE D'INSTALLATION .....</b>	<b>8</b>
<b>Installation .....</b>	<b>8</b>
<b>Installation électrique .....</b>	<b>10</b>
<b>Diagrammes de branchement électrique .....</b>	<b>10</b>
<b>GUIDE D'UTILISATION .....</b>	<b>11</b>
<b>Comment utiliser le système Thérapeutique à Air .....</b>	<b>11</b>
<b>Comment fonctionne le cycle de séchage .....</b>	<b>11</b>
<b>GUIDE D'ENTRETIEN .....</b>	<b>12</b>
<b>GUIDE d'entretien .....</b>	<b>12</b>
<b>DÉPANNAGE .....</b>	<b>13</b>
<b>Dépannage pour votre système Thérapeutique à Air .....</b>	<b>13</b>

---

## INTRODUCTION

---

*Bienvenue dans le merveilleux monde de la détente...*  
*Les Systèmes Thérapeutiques à Air de Bains Océania*

Nos baignoires font notre fierté, autant dans leur conception que dans leur fabrication. Vous avez fait l'acquisition d'une baignoire de la plus haute qualité.

Votre baignoire, comme toutes les baignoires de Bains Océania a passé un programme de vérification complet avant d'être livrée à votre détaillant. Elle a subi un test de fonctionnement du souffleur et des composantes électroniques, de même qu'un test d'étanchéité de tous les joints, d'une durée minimale de 12 heures. Il s'agit d'un programme de vérification sévère que nous considérons essentiel pour vous assurer plusieurs années de satisfaction. Détendez-vous l'esprit en paix!

En tant que propriétaire averti, vous comprendrez que le bon fonctionnement du ou des systèmes de votre baignoire dépend en grande partie d'une installation et d'une utilisation adéquates. Nous avons conçu ce manuel avec grand soin dans le but de vous guider. Prenez le temps de bien lire les instructions et les précautions décrites dans ce manuel et n'hésitez pas à communiquer avec votre détaillant si vous en ressentez le besoin.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde de la relaxation et du mieux-être Bains Océania!

### ***Détendez-vous!***

*Vous pouvez utiliser votre bain moussant préféré, des sels ou des huiles de bains en petite quantité, comme une baignoire ordinaire, sans risquer d'endommager le souffleur ou le système de tuyauterie.*

*Prenez le temps de vous faire vraiment plaisir!*

---

## RÈGLES DE SÉCURITÉ

---

# **RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES: LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT.**

### **INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES DE FEU, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE À UNE PERSONNE :**

**ATTENTION:** Lorsque vous utilisez ce produit, des précautions de base doivent toujours être suivies, incluant les suivantes :

- 1. LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
- 2. DANGER:** Pour réduire les risques de blessures ou de noyade, ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit, à moins qu'ils ne soient sous la supervision constante d'un adulte.
- 3.** Utilisez ce produit uniquement de la façon dont il est sensé être utilisé, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant.
- 4.** Ne jamais laisser tomber ni insérer un objet dans aucun des orifices de ce produit.
- 5.** Ce produit doit être connecté uniquement à une alimentation protégée par un disjoncteur détecteur de fuite à la terre de classe A (DDFT). Ce DDFT devrait être fourni par l'installateur et doit être testé sur une base routinière. Pour tester le DDFT, appuyer sur le bouton "test". Le DDFT devrait interrompre l'alimentation. Appuyer sur le bouton "reset" et l'alimentation devrait être restaurée. Si le DDFT ne se comporte pas de cette façon, le DDFT a une fuite à la terre, ce qui indique la possibilité d'un choc électrique. Si cela se produit, n'utilisez pas le produit, débranchez-le et ne l'utilisez pas avant que le problème soit corrigé par un électricien qualifié.
- 6.** (Pour les unités connectées en permanence) Un terminal de couleur verte (ou un connecteur de fils marqué "G", "GR", "Ground" or "Grounding") est fourni à l'intérieur du compartiment du terminal. Pour réduire le risque de choc électrique, connecter ce terminal ou ce connecteur sur le terminal de fuite à la terre de votre service électrique ou de votre panneau d'alimentation avec un fils conducteur de diamètre équivalent aux fils conducteurs qui fournissent électriquement ce produit.
- 7. ATTENTION:** Risques de blessures accidentelles ou de noyade: Les enfants ne doivent pas utiliser un bain thérapeutique sans la supervision constante d'un adulte.
- 8. ATTENTION:** Pour éviter les blessures, faites attention lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire.
- 9. ATTENTION:** Risques de blessures accidentelles ou de noyade: Ne pas consommer d'alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l'usage de la baignoire.
- 10. ATTENTION:** Risque de choc électrique : Ne laissez pas d'appareils électriques tels que sèche-cheveux, lampe, téléphone, radio ou télévision, à moins de 1.5 mètres (5 pieds) de la baignoire.
- 11. AVERTISSEMENT:** Testez le disjoncteur détecteur de fuite à la terre de classe A (DDFT) protégeant ce produit de façon périodique selon les instructions du fabricant de celui-ci.
- 12. ATTENTION:** Risque d'hyperthermie et de noyade possible; l'eau dont la température dépasse le 38°C peut être dangereuse pour votre santé. Vérifiez et ajustez la température de l'eau avant l'usage de la baignoire.

---

## RÈGLES DE SÉCURITÉ

---

13. L'utilisation des systèmes thérapeutiques à air pour la première fois peut causer une sensation inconfortable. Limitez votre temps de baignade de 5 à 10 minutes pour les quelques premiers bains, ensuite prolonger graduellement votre temps de baignade.
14. Si vous souffrez de migraines, d'étourdissement ou de nausée, sortez de la baignoire et prenez une douche fraîche. L'eau de votre baignoire peut être trop chaude et vous souffrez peut-être d'hyperthermie. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
15. Les matériaux de construction et les fils électriques doivent être disposés à distance du corps du souffleur ou des autres composantes de l'unité produisant de la chaleur.
16. L'usage inapproprié des huiles essentielles, en fortes concentrations, peut irriter la peau et même endommager la surface de la baignoire.
17. **ATTENTION:** Certaines marques d'huiles essentielles au Thé des bois (Wintergreen) sont reconnues pour endommager les surfaces d'acrylique.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

---

# GUIDE D'INSTALLATION

---

## INSTALLATION

Les services d'un plombier professionnel sont fortement recommandés pour l'installation de la baignoire. Les services d'un électricien sont aussi fortement recommandés pour le branchement électrique du système Thérapeutique.

1. Ne **JAMAIS** utiliser un bain thérapeutique avant l'installation finale (incluant l'installation électrique).
2. La structure supportant votre baignoire doit résister à une masse minimale de 1200 livres, 545 kg ( bain + eau).
3. Ne jamais cimenter la baignoire.
4. Pour éviter des problèmes de vibration, laisser un espace de 1/16" entre la tablette du bain et le podium, sceller cet espace avec un joint de silicone.
5. Pour les unités avec bride de carrelage, laisser un espace de 1/8" entre la tablette du bain et la céramique sur les murs, sceller cet espace avec un joint de silicone.
6. Le bain doit être supporté solidement au niveau du sol et mis au niveau. **Il ne doit pas être suspendu par les rebords.**
7. Vous devez fournir une trappe d'aération d'un minimum de 1 pied carré, qui va laisser l'air frais circuler jusqu'au souffleur (ex : une grille de métal ou autre). Cette trappe va éviter les problèmes de surchauffe. **La garantie ne couvre pas les frais de remplacement d'un souffleur qui a surchauffé.**
8. L'espace libre sous le podium de la baignoire doit être au minimum 13.31 pieds cube. Cet espace est déterminé en multipliant la longueur extérieure (L) du podium, la largeur (W) et la hauteur (H) (un pouce en bas du trop-plein) et ensuite en soustrayant de cette multiplication le volume d'eau maximal en pieds cube que peut contenir la baignoire.  
Indice : 7.48 gallons US = 1 pied cube.
9. Préparez l'emplacement du bain, assurez-vous que toutes les connexions sont en place (plomberie et électricité).

10. Avant de finaliser l'installation du bain (pendant que vous avez encore accès à la tuyauterie du bain) remplissez-le et vérifiez s'il n'y a pas de fuite à aucun endroit dans la tuyauterie du bain (fuites qui pourraient être causées par le transport, la manipulation et/ou l'installation).

11. Avant de refermer le podium du bain, assurez-vous que le souffleur fonctionnent bien, pour s'assurer que les connexions électriques sont bien installées.

12. Vérifier que le drain de la baignoire fonctionne normalement.

13. Le souffleur doit être alimenté par de l'air ambiant et non de l'air frais de l'extérieur. Le souffleur ne doit pas être installé dans un endroit frais où la température peut descendre sous 20 °C (68 °F)

14. Assurez-vous que le souffleur et/ou la boîte de contrôle sont accessibles pour un entretien ou réparation future. Un panneau d'accès d'au minimum un pied carré de surface doit être inclus dans votre podium. ***Aucune réparation sous garantie ne sera effectuée lorsque aucun panneau d'accès n'est accessible.***

**NOTE:** Toute réparation, si nécessaire, doit être effectuée par un réparateur approuvé par la compagnie. **Aucun entretien préventif n'est nécessaire pour les souffleurs et les claviers.**

15. Ne jamais manipuler la baignoire par la tuyauterie. Ne pas déposer le bain sur la tuyauterie de la baignoire. Faire très attention pour ne pas frapper un mur, un cadre de porte ou le podium avec les jets ou la tuyauterie de la baignoire.


16. Avant de terminer l'installation, assurez-vous de bien nettoyer l'espace sous la baignoire, pour éviter que des débris soit aspirés par le souffleur et injectés à l'intérieur du système.

17. La baignoire doit être nettoyée de tout débris d'installation, avant de la remplir d'eau.


**NOTE:** La baignoire doit en tout temps être complètement appuyée à la base. **Placez des cales de bois sous les renforts du bain, afin de le mettre parfaitement au niveau.**

# GUIDE D'INSTALLATION

## INSTALLATION EN ÎLOT (PODIUM) :




## INSTALLATION CONTRE UN MUR :




## INSTALLATION SANS PATTES AJUSTABLES :

MISE AU NIVEAU :  
AVEC DES BARDEAUX DE CÈDRE



## INSTALLATION CONTRE UN MUR AVEC BRIDE DE CARRELAGE :



# GUIDE D'INSTALLATION


## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

**ATTENTION :** Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, incluant les suivantes :

- a) Pour usage à l'intérieur seulement.
- b) Installer selon les instructions d'installation de Bains Oceania.
- c) Utiliser des câbles de branchement électrique résistant à une température minimale de 90°C.
- d) Utiliser du câblage en cuivre seulement.
- e) **DANGER: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Connecter la baignoire uniquement sur un circuit protégé par un disjoncteur détecteur de fuite à la terre de Classe A (DDFT).
- f) Connecter uniquement à un circuit protégé contre les surcharges de courant, résistant à un courant maximal de 15 Amps.

**NOTE:** Dans certaines localités, les règlements peuvent exiger que ces travaux soient effectués par des professionnels autorisés. Pour votre sécurité, observez ces règlements.

### DIAGRAMME DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE :



- g) Une mise à la terre est requise. Ce produit doit être installé par un électricien qualifié et doit être muni d'une mise à la terre adéquate.
- h) Pour toutes les unités: Installez la baignoire en prévoyant un accès aux systèmes électriques pour d'éventuelles réparations ou entretiens.
- i) Avant de commencer l'installation électrique, assurez-vous d'avoir coupé toutes les sources de courant.
- j) Le souffleur est conçu pour être raccordé à une source indépendante de courant de 15 ampères, 120 Volts, protégé par un disjoncteur de surcharge de courant d'un maximum de 15 Ampères.
- k) Les raccordements électriques de la baignoire devraient être faits directement au panneau de distribution et ce, de façon permanente. N'utilisez jamais de fil d'extension ou de rallonge. L'installation électrique doit être permanente et conforme aux règlements en vigueur dans votre localité.
- l) Le système de votre baignoire doit être raccordés à un circuit protégé par un disjoncteur détecteur de fuite à la terre de Classe A (DDFT), normalement fourni par l'installateur. Assurez-vous de faire des vérifications régulières du disjoncteur afin de vous assurer de son bon fonctionnement.
- m) Afin de réduire les risques d'électrocution, toutes les installations électriques environnantes doivent être reliées à une mise à la terre adéquate.
- n) Un terminal de mise à la terre est fourni dans le compartiment de branchement électrique. Pour réduire les risques de chocs électriques, ce terminal de mise à la terre doit être connecté à la mise à la terre du panneau électrique principal, avec un fil de diamètre équivalent à ceux qui alimentent cette unité.
- o) (Pour les unités au Canada) Installez ce produit en accord avec le code électrique Canadien, partie 1.
- p) Aucune minuterie murale n'est nécessaire avec nos systèmes. Ils sont tous pourvus d'une minuterie intégrée de 20 minutes.

## GUIDE D'UTILISATION


### Comment utiliser le système Thérapeutique à Air

1. La baignoire doit être nettoyée correctement avant son utilisation.
2. Votre baignoire est pourvue d'une soufflerie à vitesse variable et d'un contrôle électronique.
3. Avant de démarrer le souffleur, remplir votre bain thérapeutique de façon à submerger les trous sur les cotés de la baignoire. Il n'y a aucun risque d'endommager la baignoire, mais cela va empêcher les éclaboussures.
4. Le système thérapeutique à air est pourvu d'un cycle de séchage automatique qui vient purger et assécher toutes les canalisations et tuyauteries. Cette fonction assure un niveau d'hygiène optimal dans le système. (voir sur cette page "Comment le cycle de séchage fonctionne" pour plus de détails)
5. Vous devez fournir une trappe d'aération d'un minimum de 1 pied carré, qui va laisser l'air frais circuler jusqu'au souffleur (ex : une grille de métal ou autre). La garantie ne couvre pas les frais de remplacement d'un souffleur qui a surchauffé.
6. Le souffleur peut être localisé jusqu'à une distance de 12 pieds de la baignoire avec une extension optionnelle. Pour plus d'information sur la re-localisation d'un souffleur, contactez votre détaillant/vendeur. Prendre note qu'il est normal d'entendre le souffleur fonctionner.
7. Tous nos souffleurs sont équipés d'une protection thermique intégrée, qui dans l'éventualité d'une surchauffe interne du souffleur, le met en mode arrêt. Si cette éventualité se présente, attendez au moins 30 minutes avant de redémarrer le système.

### Comment le Cycle de Séchage Fonctionne

Votre nouvelle baignoire pourvue d'un système thérapeutique est aussi équipée d'un cycle de séchage. Ce cycle nommé "purge" assure le plus haut niveau d'hygiène pour les composants de votre système thérapeutique. Dans la liste qui suit, découvrez comment cette "purge" fonctionne.

- a) Le cycle de séchage démarre automatiquement le souffleur pour une durée approximative de deux minutes, durant lequel de l'air chaud est injecté dans le système dans le but de le drainer entièrement et de l'assécher. Ne tentez pas d'arrêter ce cycle de séchage, sinon il va redémarrer automatiquement 13 minutes plus tard.
- b) Le contrôle électronique de votre système est conçu pour démarrer un cycle de séchage 13 minutes après l'arrêt du souffleur.



### GUIDE D'ENTRETIEN

1. L'acrylique de votre nouvelle baignoire a un fini lustré. Pour vous assurer que votre bain conserve son lustre très longtemps, n'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs (ex : Ajax, Vim, etc.), d'acétone, de produits de nettoyage à sec, de produits nettoyants pour les vitres, de composés d'ammoniac, ni de tampon à récurer plastique ou métallique sur la surface en acrylique de votre baignoire ou sur les jets et les poignées de votre baignoire.
2. Nettoyez votre baignoire chaque semaine en utilisant une éponge ou un linge doux avec du détergent liquide doux (ex. *liquide à vaisselle, Hertel, Simple Green, Greased Lightning, M. Net, etc.*) et de l'eau tiède. Assurez vous que le produit est recommandé par le fabricant pour usage sur des surfaces d'acrylique (vérifier l'étiquette du produit).
3. Des dépôts de minéraux et de savon peuvent se former sur les accessoires de votre baignoire. Un nettoyage régulier est recommandé en utilisant un savon doux et si nécessaire, un tampon en téflon.
4. Utilisez une cire d'automobile conventionnelle pour redonner à votre baignoire son lustre original. Polir et laver ensuite avec un savon doux. Nous recommandons ce polissage aux six mois.
5. Pour faire disparaître de petites égratignures, appliquez une mince couche de cire en pâte pour automobile ou un dentifrice contenant un ingrédient de polissage fin (tel que *Arm & Hammer* ou autre), faites reluire avec un chiffon propre. Dans le cas d'égratignures plus profondes, poncez légèrement la surface avec un papier abrasif (humide/sec) numéro 400 et faites reluire avec une pâte à polir finement granulée. Nettoyer ensuite votre baignoire comme décrit plus haut et vous allez voir votre fini lustré d'acrylique redevenir comme neuf. Pour de plus grosses égratignures et/ou bris considérables, contactez-nous et nous serons en mesure de vous référer à un spécialiste en réparation de surfaces d'acrylique.
6. Il vous est possible d'utiliser des produits pour bain moussant, des sels ou des huiles de bains comme une baignoire ordinaire, mais en plus petites quantités et ce, sans risquer d'endommager le souffleur ou le système de tuyauterie. L'effet thérapeutique, combiné à un bain moussant, peut causer un excès de mousse. Limitez donc les quantités utilisées lorsque vous prévoyez utiliser le ou les systèmes de votre baignoire.
7. Après avoir utilisé des sels ou des huiles dans votre bain, il est nécessaire de remplir à nouveau votre baignoire jusqu'à 2" (5cm) au-dessus du plus haut jet, et de faire fonctionner le ou les systèmes pendant 2 à 3 minutes afin de bien rincer les résidus qui pourraient s'être déposés dans le système.
8. Désinfectez votre baignoire tous les mois ou après une longue période sans utilisation du ou des systèmes. Voici comment procéder :
  - a) Remplir votre baignoire d'eau chaude 2" (5cm) en haut du plus haut jet.
  - b) Ajoutez 2 à 3 cuillères à thé de détergent liquide ou granulé pour lave-vaisselle ainsi qu'un maximum de 4 oz (113 ml) de javellisant directement dans l'eau (ATTENTION : une trop grande quantité de javellisant pourrait causer des plaques ternes et des picots sur la surface du bain).
  - c) Faire fonctionner le système 30 secondes, arrêt 30 secondes. Répétez ce cycle 10 fois.
  - d) Videz votre bain et remplissez-le encore d'eau froide 2" (5 cm) en haut des jets.
  - e) Faire fonctionner le système 30 secondes, arrêt 30 secondes. Répétez ce cycle 5 à 10 fois.
  - f) Videz la baignoire et bien l'essuyer.

### **DÉPANNAGE SUR VOTRE SYSTÈME THÉRAPEUTIQUE**

#### **Le souffleur ne fonctionne pas :**

1. Vérifiez votre alimentation électrique. Vérifiez votre disjoncteur ou remplacez le fusible si nécessaire.
2. Vérifiez que le clavier de contrôle est branché correctement.
3. Vérifiez que votre disjoncteur détecteur de fuite à la terre (DDFT) n'est pas déclenché. Si oui, le remettre sous tension.
4. Si le système a fonctionné durant une longue période, il est possible que la protection thermique intégrée se soit déclenchée. Attendez au moins 30 minutes avant de redémarrer le système.
5. Vous devez fournir une trappe d'aération d'un minimum de 1 pied carré, qui va laisser l'air frais circuler jusqu'au souffleur (ex : une grille de métal ou autre).
6. L'espace libre sous le podium de la baignoire doit être au minimum 13.31 pieds cube. Cet espace est déterminé en multipliant la longueur extérieure (L) du podium, la largeur (W) et la hauteur (H) (un pouce en bas du trop-plein) et ensuite en soustrayant de cette multiplication le volume d'eau maximal en pieds cube que peut contenir la baignoire. Indice : 7.48 gallons US = 1 pied cube.

#### **Le souffleur fonctionne mais l'air ne sort pas des Jets :**

1. Vérifiez que le conduit d'air venant du collecteur (manifold) est bien connecté. Si nécessaire, reconnectez le et serrez la vis.
2. L'entrée d'air est obstruée par des débris.
3. Aucune trappe d'aération n'a été installée et il n'y a pas suffisamment d'air pour le souffleur. Installez une trappe d'aération.

#### **L'élément chauffant ne semble pas fonctionner :**

1. Si votre bain est installé contre deux murs extérieurs, il est recommandé de bien isoler ces murs pour minimiser les pertes de chaleur.

2. Le souffleur doit être alimenté par de l'air à température ambiante, et non pas de l'air frais de l'extérieur. Le souffleur ne doit pas être installé dans un endroit où la température peut descendre sous 20°C (68 °F)
3. Les personnes à peau sensible peuvent ressentir un effet de fraîcheur causé par les petites bulles d'air circulant autour de leur peau mouillée. Prendre note que lorsque le système démarre, le souffleur souffle de l'air ambiant et après quelques secondes l'élément chauffant réchauffe cet air ambiant et la sensation de fraîcheur devrait s'estomper.
4. Vous pouvez vérifier si l'air injecté dans la baignoire est chaud en touchant le conduit d'air sous la baignoire.

**AVERTISSEMENT: Ne prenez jamais un bain où la température de l'eau est supérieure à 38°C (100 °F). Si vous prenez un bain très chaud, l'air injecté dans la baignoire peut sembler plus frais. Cette sensation de fraîcheur est causée par la différence entre l'air ambiant et votre peau très chaude. Plus l'eau est chaude, plus l'air semble frais.**

**L'élément chauffant n'est pas conçu pour chauffer l'eau dans la baignoire, il est conçu pour chauffer l'air injecté dans la baignoire à une température près de celle de votre corps.**

#### **Le souffleur démarre seul :**

1. Votre baignoire est équipée d'un système de séchage sophistiqué et efficace, qui vous assure le plus haut niveau d'hygiène possible. Le contrôle électronique de votre système est conçu pour démarrer automatiquement un cycle de séchage 13 minutes après l'arrêt du souffleur. Pour environ 2 minutes, de l'air chaud est soufflé dans le système. Laissez ce cycle automatique se compléter. Ne tentez pas de l'arrêter manuellement, il va redémarrer 13 minutes plus tard. **Référez-vous à la section "Comment le Cycle de Séchage Fonctionne" en page 12.**

# *Avertissement*

*Ce livret d'installation et de garantie doit être enlevé uniquement par l'utilisateur final, avant l'usage du produit.*